



使用手册 User manual

欢迎

欢迎来到飞利浦世界！您能选择和购买飞利浦的产品，我们非常高兴。您可在我们的官方网站上获得飞利浦公司的全方位技术支持，如：使用手册、软件下载、保修信息等。
www.philips.com/support

产品特点

- 一键录音：按录音键开始录音，再按录音键保存录音。
- 一键录像：录像键往上推开始录像，录像键往下推保存录像。
- 超大广角镜头，录像无死角。
- 超大光圈镜头，进光量更充足，画面更清晰通透。
- 红外夜视。
- WiFi远程控制：连接手机APP可以远程控制音视频记录仪录像、录音、拍照、并支持在线播放、支持本地下载分享。

安全信息


- 1.为了避免短路，切勿将产品放置在触水受潮处。
- 2.不要将产品放在加热设备附近。
- 3.请注意，切勿挤压电缆，特别是插头处。

注意


- 特别声明：使用本产品前请仔细阅读本说明书，如因人为操作或不可抗力因素而导致数据丢失，本公司一概不予负责。特别提醒用户小心操作，注意将资料另外备份。
- 显示图像仅作参考。飞利浦保留更改颜色/外观/设计/参数/产品功能的权利，硬件、软件、APP如有更新，恕不另行通知。

您的设备

设备包含



主机预览



录像

- 1 在摄像预览状态下，录像键往上推开始录像，状态指示灯将红灯闪烁。
- 2 录像键往下推结束录像，红色指示灯灭，并回到摄像预览状态界面，状态指示灯亮绿色。

拍照

在摄像预览状态下，直接按拍照按键进行拍照，拍照时发出“咔嚓”一声。在录像状态下，按下拍照按键可以抓拍当时录影照片。

录音

在摄像预览状态下按“录音键”开始录音；工作状态指示灯将亮黄灯；请将内置麦克风对准音源。按下“录音”键结束录音，并回到预览界面。

回放视频

- 1 在摄像预览状态界面中，你可以使用“◀”键进入查阅回放界面按“◀”或“▶”键，选择视频选项，然后短按菜单键确认进入视频文件列表界将亮绿灯。
- 2 按“◀”或“▶”键，选择要播放的文件。
- 3 按“菜单”键开始播放，工作状态指示灯将亮绿灯。

回放图片

在摄像预览状态界面中，你可以使用“◀”键进入查阅回放界面，按“◀”或“▶”键，选择照片选项，然后短按菜单键进入照片文件列表界面，按“◀”或“▶”键选择需要查看的照片文件，短按菜单键进入照片文件查看界面。

回放录音

- 1 在摄像预览状态下，你可以使用“◀”键进入查阅回放界面按“◀”或“▶”键，选择录音选项，然后短按菜单键进入语音文件列表界面设置。
- 2 按“◀”或“▶”键选择需要播放的音频文件，短按菜单键进入录音播放界面。

设置模式

在摄像预览状态界面按下菜单键，系统将会进入功能设置界面。功能设置包

使用说明

开/关机

关机状态下，长按电源键 3s 开机，然后显示飞利浦图标；开机状态下长按电源键关机。

录像

- 1 在摄像预览状态下，录像键往上推开始录像，状态指示灯将红灯闪烁。
- 2 录像键往下推结束录像，红色指示灯灭，并回到摄像预览状态界面，状态指示灯亮绿色。

拍照

在摄像预览状态下，直接按拍照按键进行拍照，拍照时发出“咔嚓”一声。在录像状态下，按下拍照按键可以抓拍当时录影照片。

录音

在摄像预览状态下按“录音键”开始录音；工作状态指示灯将亮黄灯；请将内置麦克风对准音源。按下“录音”键结束录音，并回到预览界面。

回放视频

- 1 在摄像预览状态界面中，你可以使用“◀”键进入查阅回放界面按“◀”或“▶”键，选择视频选项，然后短按菜单键确认进入视频文件列表界将亮绿灯。
- 2 按“◀”或“▶”键，选择要播放的文件。
- 3 按“菜单”键开始播放，工作状态指示灯将亮绿灯。

回放图片

在摄像预览状态界面中，你可以使用“◀”键进入查阅回放界面，按“◀”或“▶”键，选择照片选项，然后短按菜单键进入照片文件列表界面，按“◀”或“▶”键选择需要查看的照片文件，短按菜单键进入照片文件查看界面。

回放录音

- 1 在摄像预览状态下，你可以使用“◀”键进入查阅回放界面按“◀”或“▶”键，选择录音选项，然后短按菜单键进入语音文件列表界面设置。
- 2 按“◀”或“▶”键选择需要播放的音频文件，短按菜单键进入录音播放界面。

设置模式

在摄像预览状态界面按下菜单键，系统将会进入功能设置界面。功能设置包

保修卡

保修卡

此产品是一件设计精良的高品质数码产品，在正确使用及保养下能正确地发挥其优越性能。
自购买日期起，整机保修一年。关于主要部件保修期限，按照国家消费法规执行。
中国区总经销（深圳市京华数码科技有限公司）将按下列保用条款特此向客户提供免费保修服务。

保用条例：

保用服务只限于一般正常使用下有效。一切人为损坏，例如：接入不适当电源，使用不适当配件，不依说明书使用，因运输或其他意外而造成之损坏，非经本公司为之维修和改装，用于商业及工业目的造成产品损坏，错误使用或疏忽而造成损坏，不适当之安装或因天灾造成损坏等，保用服务立刻失效。此保用服务并不包括附件，辅助装置，运输费。维修时请带上此卡及正本发票。

User's Name:

用户姓名.....

Model No.:

型号.....

Address:

地址.....

Serial No.:

机编号.....

Product Place:

产地.....

Post Code:

邮编.....

Shop name and address:

购商名称及地址.....

Tel.No./Post Code:

电话/邮编.....

Date of Purchase:

购买日期.....

Invoice No.:

发票号.....

© 2015 Speech Processing Solutions GmbH. All rights reserved.

This product has been manufactured and sold under the responsibility of Speech Processing Solutions GmbH. Speech Processing Solutions GmbH is the warrantor in relation to this product.

Specifications are subject to change without notice. Philips and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and used under license.

Document version 1.0, 10/10/25

产品服务热线：400 800 7890

下载更详细的操作手册

For more support visit

了解更多使用操作，请访问：

www.philips.com/voicetracer



